A
B
C
D
E
F
G
H
H'
I
J
K
L
M
N
O
O'
P
R
S
T
U
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
szczegóły wg projektu wnętrz
ściana EI 60
ściana EI 120
ściana EI 30
ściana EI 90
ściana EI 60 - wentylacja pożarowa
ściana EI 120 - wentylacja pożarowa
ściana EI 90 - wentylacja pożarowa
ściana EI 30 - wentylacja pożarowa
EI 60 - wentylacja pożarowa
EI 120 - wentylacja pożarowa
EI 90 - wentylacja pożarowa
EI 30 - wentylacja pożarowa
EI 60
EI 120
EI 90
EI 30
EW 60
EW 120
EW 90
EW 30
EW 60 - wentylacja pożarowa
EW 120 - wentylacja pożarowa
EW 90 - wentylacja pożarowa
EW 30 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez ścianę
przejście instalacji przez strop
przejście instalacji przez ścianę EI 60
przejście instalacji przez ścianę EI 120
przejście instalacji przez ścianę EI 90
przejście instalacji przez ścianę EI 30
przejście instalacji przez strop EI 60
przejście instalacji przez strop EI 120
przejście instalacji przez strop EI 90
przejście instalacji przez strop EI 30
przejście instalacji przez ścianę EW 60
przejście instalacji przez ścianę EW 120
przejście instalacji przez ścianę EW 90
przejście instalacji przez ścianę EW 30
przejście instalacji przez strop EW 60
przejście instalacji przez strop EW 120
przejście instalacji przez strop EW 90
przejście instalacji przez strop EW 30
przejście instalacji przez ścianę EI 60 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez ścianę EI 120 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez ścianę EI 90 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez ścianę EI 30 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez strop EI 60 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez strop EI 120 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez strop EI 90 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez strop EI 30 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez ścianę EW 60 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez ścianę EW 120 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez ścianę EW 90 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez ścianę EW 30 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez strop EW 60 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez strop EW 120 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez strop EW 90 - wentylacja pożarowa
przejście instalacji przez strop EW 30 - wentylacja pożarowa